


# Bedienungsanleitung

r-Teleskopstiel



## Schritt 1: Aufdrehen

Mit minimaler Drehung am oberen Griff den Stiel nach links drehen.



## Schritt 2: Einstellen

Den Teleskopstiel durch Ziehen/Schieben so einstellen, das die Kugel Schulterhöhe des Anwenders ist.



## Schritt 3: Zudrehen

Mit minimaler Drehung am oberen Griff den Stiel nach rechts drehen.